



**SVITARE LA VITE DI PLASTICA  
TIRARE LA LEVA VERSO DI LEI  
FINCHE' LA MASCHERINA  
ANTERIORE SI SBLOCCA**



**PREMERE IL PULSANTE FINO A CHE IL  
PC SIA SPENTO ( NO LUCI VERDE)  
RI PREMERE PER ACCENDERLO**

**SE IL PC SI ACCENDE MA IL MONITOR NO  
CONTROLLARE CHE IL MONITOR SIA ACCESO**



**INDIVIDUARE IL PULSANTE ON/OFF  
DEL MONITOR**